

## NOTICE INSTALLATION

### 1/ REMPLISSAGE

Le spa n'est pas sous tension au remplissage (la prise de courant doit être débranchée)

Le remplissage s'effectue à l'aide d'un tuyau d'arrosage avec de l'eau de ville (eau plus équilibrée que l'eau de pluie). Il est interdit d'effectuer le remplissage avec de l'eau de puits de forage qui contient des métaux risquant d'occasionner des dégâts non réparables au spa.

Respecter le niveau d'eau de fonctionnement ; le spa ne peut jamais être mis sous tension si ce niveau n'est pas atteint → 5 cm plus haut que les jets supérieurs.

### 2/ MISE SOUS TENSION DU SPA ET REGLAGE DE LA TEMPERATURE

La température pré-programmée à chaque mise sous tension est de 38°C.

Régler la température désirée à l'aide du + et du - (maximum 40°)

### 3/ VIDANGE

Procéder à la vidange du spa en moyenne tous les 2 / 3 mois selon la saison, l'utilisation et l'état de l'eau, en respectant les étapes suivantes :

- Retirer la cartouche de filtration et mettre 200 g de produit Nettoyant type "Adisan SPA " faire fonctionner les jets pendant 1 heure.
- Couper l'alimentation électrique
- Vidanger à l'aide d'une pompe vide cave (=vidange rapide)
- Frotter la cuve au fur et à mesure de la vidange
- Nettoyer la cartouche avec les produits fournis à cet effet :
- Remettre la cartouche en place.
- Procéder au remplissage (poste 1).

Une gamme d'aromathérapie (Hydrosols et Huiles essentielles) est disponible.